

ISTRUZIONI D'USO DEL TELECOMANDO

FUNZIONI	SEQUENZA DI TASTI	DESCRIZIONE
ATTIVAZIONE DEL TELECOMANDO		Premere qualsiasi pulsante una volta.
ACCENSIONE DEL CAMINO		Premere due pulsanti contemporaneamente.
DIMINUIZIONE DELLA FIAMMA		Premere il pulsante per diminuire l'altezza della fiamma. (15 livelli disponibili)
AUMENTO DELLA FIAMMA		Premere il pulsante per aumentare l'altezza della fiamma. (15 livelli disponibili)
SPEGNIMENTO DELLA SEZIONE ESTERNA		Tenere premuto il pulsante "≡", quindi premere una volta il tasto "V".
ACCENSIONE DELLA SEZIONE ESTERNA		Tenere premuto il pulsante "≡", quindi premere una volta il tasto "Λ".
RIACCENSIONE DOPO IL "RESET" APPARE IL MESSAGGIO		Premere due pulsanti contemporaneamente.
SPEGNIMENTO DEL CAMINO		Premere una volta il pulsante "U".

Le funzioni aggiuntive del telecomando sono descritte nel manuale di istruzioni.